

## Instrukce k montáži stolu Wood (Ø60 cm, 65x65 cm)

- 1) vybalíme podnoží stolu a stolovou desku a zkontrolujeme obsah balení:

1 ks stolová deska (samostatné balení)  
1 ks bukový rám Wood včetně kluzáků  
4 ks šrouby M6x70 mm  
4 ks velkoplošné podložky M6 (Ø 7/22 mm)  
1 ks imbusový klíč



- 2) zkontrolujeme plochu stolové desky a vybereme lícovou stranu osazenou vložkami se závitem s roztečí 40 x 40 mm, na střed desky. Deska může být osazena i dalšími vložkami pro jiné aplikace.
- 3) stolovou desku necháme ležet lícovou stranou na kartonu. Na rubovou stranu stolové desky položíme bukový rám.

- 4) přistoupíme k uchycení rámu ke stolové desce připravenými šrouby s podložkou a spoj pevně dotáhneme přiloženým klíčem.



- 5) po dokončení montáže stůl otočíme a je připraven k použití.



- 6) údržba stolové desky a dřevěného rámu doporučujeme pouze vlhkým ubrouskem nebo přípravkem na ošetření dřevěného nábytku. Přípustné plošné zatížení je 100 kg.