







ERGOHUMAN 2 ULTRA BLACK

A	 1x	B	 1x 1/4x3/4	C	 1x	D	 1x	E	 3x M10X24	F	 1x
PDH								G	 5x		




ERGOHUMAN 2 ULTRA BLACK



(PDH) Ovládání podhlavníku




(A1) Ovládání područek 5D



(01) Ovládání výšky opěráku




(02) Ovládání bederní opěrky




(L1) Ovládání dopředného náklonu sedáku

(L1)




(P1) Ovládání hloubky sedáku

(P1)




(P2) Ovládání úhlu opěráku a sedáku

(P2)



(P3) Ovládání výšky sedáku

(P3)



(P4) Ovládání protiváhy opěráku

(P4)



ÚDRŽBA

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Záruční lhůta 36 měsíců. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celou židli.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. dopravou (za škody odpovídá dopravce)
2. přírodní katastrofou
3. chybnou montáží
4. nedbalým a nepřiměřeným používáním
5. nedodržení uvedených pokynů

